

## 関連製品のご紹介

# ウイルスフリーシリーズ ドアノブ・手すり・テーブルなどの抗ウイルス対策に! バイオクリアコート Bio Clear Coat 抗ウイルスクリア塗料

簡単  
施工

水拭き  
メンテ

刷毛  
ローラー  
塗装

1回  
塗り

一般社団法人 日本繊維製品品質技術センターにて試験

## ISO 21702 試験済

試験ウイルス：A型インフルエンザウイルス (H3N2)

A/Hong Kong/8/68;TC adapted ATCC VR-1679

### 施工方法



下地処理として、塗布面はアルコールなどで皮脂類を完全に除去して下さい。



刷毛又はローラーで規定量(50g/m<sup>2</sup>)を塗布。多すぎたり少なすぎると不具合の原因となります。



塗装後18時間以上養生して下さい。軽く触る程度なら4時間後から触れますが、しっかり乾かせば効果を発揮します。



ドアノブ



手すり

- **主な塗装下地**  
ステンレス、木部、クロス樹脂系、手すり、アルミ、非鉄金属 等
- ✕ **塗装不可下地**  
フッ素、ポリエチレン、シリコン 等

詳しい塗装方法は、施工仕様書を必ずご確認ください 耐久年数：1年～5年 ※使用頻度や塗布箇所による

## 天井・壁・ドアノブ・手すりに施工することで すべての人が過ごす空間がもっとクリーンに

